











ライトがデジタル操作においてライトがチラチラする場合は、配線を逆に差し換えてください。

*Trix DC:*

配線は、進行の方向に応じてつないでください。

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Postfach 860  
D-73008 Göppingen  
[www.maerklin.com](http://www.maerklin.com)



[www.maerklin.com/api](http://www.maerklin.com/api)

メルクリン社 許可済み  
日本語テキスト 文責 HRS  
2012.12.02

131434/0508/HaPw  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH